

Gebruiksaanwijzing Poffertjesplaat

Voordat u begint:

- Plaats de poffertjesplaat op een droge, vlakke en stevige ondergrond.
- Indien u een verlengkabel gebruikt, rol deze volledig af en gebruik een kabel die het vermogen van dit apparaat kan hebben. Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Zorg voor een ruime werkplek.
- Draag geen losse kleding ivm veiligheid.
- De machine mag uitsluitend door een volwassen persoon bediend worden.
- Let goed op, de plaat wordt zeer warm! Pas op met grijpgrage kinderhandjes!

Gebruiksaanwijzing:

De plaat is in 2 delen afzonderlijk te regelen. Zet beide schakelaars aan (beste resultaat) en draai de temperatuurknop op het 220 - 250 graden.

Laat eerst de plaat goed warm worden zodat hij overal even warm is (+/- 15 minuten).

Smeer vervolgens de plaat goed in met boter of een beetje zonnebloemolie en een kwastje.

Vervolg deze stap iedere keer na het bakken van een volle plaat poffertjes.

Zorg dat het beslag met een doseerfles in de dopjes op de plaat komen. Draai de poffertjes regelmatig om met de meegeleverde stokjes voor het beste resultaat.

(niet met metaal of een vork over de plaat)

Wanneer de poffertjes aan de plaat blijven plakken, is de plaat niet warm of vet genoeg.

Reiniging :

U bespaart zich veel werk als u de RVS behuizing onder de bakplaat inpakt met aluminiumfolie. De poffertjesplaat kunt u reinigen met zeepsop en een zachte doek. Het apparaat nooit onderdompelen in water! De poffertjesplaat laat zich makkelijker schoonmaken als deze nog enigszins warm is. (keukenrol of een vochtige doek)

De poffertjesplaat en de meegeleverde mand dienen volledig schoon retour aangeboden te worden.

Indien dit niet gebeurd wordt er € 25,00 in rekening gebracht!